- Stel vlgns dagen:

Kies de dagen waarop u Robomow[®] wil laten werken. Bepaal de starttijd en de werktijd, die bij alle actieve dagen dezelfde is; Volg de schermen en instructies hierna (figuur 2.4) om het weekprogramma volgens dagen in te stellen:



- Gevorderd:

Gebruik het gevorderde programma bij meervoudige zones, want het laat de gebruiker toe parameters in te stellen die per dag verschillend zijn (ingangspunt, starttijd, werktijd en werkmodus);

Volg de schermen en de instructies hierna (figuur 2.5) om het gevorderde weekprogramma in te geven:



Voorbeeld bij het gebruik van het gevorderd weekprogramma (Figuur 2.6)

- Het gazon in figuur 2.6 heeft twee zones die via een smalle doorgang verbonden zijn;
- De grotere zone is 250m² en de kleinere zone is 50m², dus zijn er onderscheiden werktijden nodig voor iedere zone;
- De maaier kan niet oversteken van de ene zone naar de andere zodra hij in een van de zones aan het maaien is, maar wel wanneer hij de perimeterdraad volgt. Dus is een bijkomend inrijpunt nodig om de robot te laten maaien in de kleinere zone van 50m² (kijk bij paragraaf 2.1.1.2 voor uitleg over het instellen van de inrijpunten);
- Robomow[®] maait ongeveer 130m² per volledige maaibeurt, dus zijn er twee maaibeurten nodig om de grootste zone te maaien en één operatie van 1:30 uur is genoeg om de kleinere zone te maaien;
- De tabel in figuur 2.6 toont een voorbeeld van een gevorderd weekprogramma voor dit gazon:
 - Op maandag en dinsdag maait Robomow[®] het grote stuk van 250 m² (Het laadstation zelf is hier het ingangspunt); hij start om 13:00 voor '*MAX*' werktijd, terwijl hij op maandag de rand maait voordat hij het binnenste gedeelte inrijdt om daar te maaien. (Modus: E+M, betekent Rand + Maaien van het binnenste gedeelte);
 - Op woensdag maait Robomow[®] het kleine gedeelte van 50m² (ingangspunt is Ingang 1); Hij begint te 15:30 en maait gedurende 1:30 uur; Robomow[®] volgt de draad naar ingangspunt 1 toe zonder de rand te maaien, want de rand werd maandag reeds gemaaid (het is niet nodig de rand meer dan tweemaal per week te maaien);
 - Van donderdag tot zondag loopt dezelfde maaicyclus als bepaald voor maandag tot woensdag om het hele gazon tweemaal per week te maaien, wat nodig is gedurende de groeizame periode.



Scherm programma

De afbeelding van het weekprogramma (figuur 2.7) wordt gebruikt om bijkomende informatie te tonen over de <u>activiteiten</u> <u>tijdens de laatste week</u>. Behalve het '+' teken voor de actieve dagen.

Figuur 2.7 Scherm met weekprogramma

m

M+D+W+D-V+Z-Z

R

Sneltoetsen

Om het programma te tonen, druk '**UP**' in wanneer Robomow[®] zich in het laadstation bevindt. Het programma verschijnt gedurende 10 sec, dan verschijnt het standaard scherm weer. Om het programma aan te passen, druk de '**GO**' knop binnen de 10 seconden nadat het programma verschenen is.

Volgende karakters kunnen verschijnen onder ieder van de actieve dagen:

Karakter	Betekenis
+	Actieve dag
В	Overgeslagen wegens te lage accuspanning; (Robomow [®] is niet vertrokken van het laadstation op het geprogrammeerde tijdstip wegens te lage accuspanning)
b	Vroegtijdig gedokt wegens te lage accuspanning; (Robomow [®] voerde zijn taak niet volledig uit en reed weer terug naar het laadstation wegens te lage accuspanning – dit heeft enkel betekenis waneer een " Werktijd " geprogrammeerd is die verschilt van ' Max ')
d	Robomow [®] is niet naar zijn laadstroom teruggekeerd wegens overspanning van de aandrijving (' Start ergens anders ') of ' Aandrijf probleem' ; Robomow [®] is vroegtijdig teruggereden naar het laadstation wegens oververhitte aandrijving.
М	Overgeslagen omdat er een overspanning bij de maaimotor ontdekt is in het laadstation voordat Robomow [®] de maaibeurt gestart is.
m	Robomow [®] is teruggekeerd naar het laadstation wegens een maaiprobleem (overspanning of oververhitting)
0	Overgeslagen omdat de maaier niet in het laadstation was op het ogenblik van de geprogrammeerde vertrektijd
Р	Overgeslagen wegens een probleem met de stroom (er is geen laadstroom op het ogenblik van de vertrektijd)
R	Overgeslagen als gevolg van regen; (Robomow [®] is niet vertrokken uit het laadstation op de ingestelde tijd als gevolg van waarneming van regen)
r	Voortijdig terug in laadstation als gevolg van regen; (Robomow [®] heeft de maaisessie niet afgemaakt en is teruggereden naar het laadstation als gevolg van waarneming van regen tijdens het maaien)
S	Overgeslagen wegens een signaalprobleem (het kan gebeurd zijn wegens een probleem met de draadsensoren, een doorgesneden perimeterdraad, een slechte verbinding van de perimeterdraad of een te lange perimeterdraad).
S	Robomow [®] is naar het laadstation teruggekeerd omdat er geen signaal was gedurende meer dan 1 uur.
U	Overgeslagen omwille van keuze/tussenkomst van de gebruiker (bijvoorbeeld indien de gebruiker de optie ' sla volgende start over ' gekozen heeft of indien hij ' <i>Programma' 'uit' heeft gezet</i>)
u	Robomow [®] is niet teruggekeerd naar het laadstation wegens tussenkomst van de gebruiker

Hoe een actieve dag uitschakelen?

Bij een weekprogramma dat per dag ingesteld is, verander eenvoudig de '+' naar '-' in het hoofdscherm van de dagen; bij het '**Gevorderd**' weekprogramma, kies de optie '**Geen**' onder het weekprogramma menu in het scherm '**Modus**'.

2.1.1.2 Ingangs punten

'Ingangspunten' zijn bepaald als de punten waar de maaier de Rand verlaat en zich naar het gazon keert om het binnengedeelte te maaien. De standaard bij ingangspunten is '**uit**' gezet in de fabriek; dit betekent dat alle activiteiten in het binnengedeelte zullen starten vanaf het laadstation. Het menu **'Ingangspunten'** heeft twee opties (figuur 2.8):

<u>Stel ing pnt in</u> – Laat toe tot vier verschillende ingangspunten in te stellen in uw gazon plus nog het laadstation, dat reeds standaard als ingangspunt gedefinieerd is. We bevelen aan '**Stel ing pnt** in' te gebruiken indien er smalle doorgangen zijn om er voor te zorgen dat de maaier alle zones effectief zal dekken.

Om de ingangspunten in te stellen, kies deze optie wanneer de maaier zich in het laadstation bevindt; Robomow[®] zal de perimeterdraad volgen; volg de maaier en druk '**GO**' bij het punt dat u wil instellen; druk ook '**GO**' bij de volgende punten of druk '**STOP**' wanneer u het proces wil beëindigen.

<u>Ingangspunten aan/uit</u> – Laat de gebruiker toe de ingangspunten niet te gebruiken. Indien men '**Ingangspunten**' '**uit**' zet zal de maaier altijd het binnengebied gaan maaien, vertrekkend vanuit het laadstation.



Indien u het weekprogramma vlg gebied of vlg dag gebruikt worden de ingangspunten op een cyclische manier gebruikt. Dat betekent dat Robomow[®] elke actie vanuit een verschillend inrijpunt zal starten, in een cyclische modus.

Indien u het gevorderd weekprogramma gebruikt heeft u de keuze om gelijk welk ingangspunt per dag in te stellen.

Belangrijk 1. Het is niet nodig alle 4 de punten in te stellen. Indien u oordeelt dat 2 of 3 punten voor uw gazon voldoende zijn, kan u de maaier te allen tijde stoppen tijdens het proces.

- Het is niet nodig te wachten tot de maaier helemaal teruggereden is tot in het laadstation; u kan de maaier stoppen wanneer u wil tijdens het 'Stel ing pnt in' proces door op de 'STOP' knop te drukken.
- Handmatige start Na het drukken van de 'GO' knop om handmatig te starten zal u gevraagd worden een ingangspunt te selecteren. (Enkel indien u voorheen ingangspunten ingesteld hebt)

2.1.1.3 Sla de volgende start over

De optie '**Sla vlg st over**' laat de gebruiker toe het volgende geprogrammeerde vertrek over te slaan (figuur 2.9).



Er zijn twee mogelijkheden om deze optie te activeren:

 <u>Afkorting</u> – wanneer de maaier in het laadstation is, druk eerst op de '*STOP*' knop zodat u het juiste scherm krijgt (figuur 2.10).

Sla vlg st over aan Bevestig ()

Figuur 2.10 Sla vlg st over

Druk dan '*GO*' in om het overslaan te bevestigen.

2. Onder het menu '**Zone inst: Dok**' scroll naar de '**Sla vlg st over**' optie en druk '**GO**' om de optie in te stellen (zie figuur 2.9).

Nadat u de optie 'Sla vlg st over' ingesteld hebt op 'aan' zal de maaier de volgende starttijd tonen na degene die overgeslagen is.

2.1.1.4 Eiland

Indien deze optie '**uit**' staat kan de maaier onmiddellijk de perimeterdraad opzoeken en naar het laadstation toe rijden zonder eerst het uiteinde van het gazon op te zoeken (figuur 2.9).

2.1.1.5 Werktijd

- Hier heeft de gebruiker de optie om de tijd aan te passen vanaf de standaard instelling 'MAX' naar een werktijd gaande van 15 minuten tot 2:00 uur (figuur 2.11).
- Dit menu wordt gebruikt wanneer de maaier handmatig gestart wordt vanuit het laadstation, zoals bij een automatisch vertrek vanuit het laadstation zal de maaier de 'Werktijd' toepassen die bepaald is in het weekprogramma.
- De 'Werktijd' is ingesteld per zone, u kan dus verschillende werktijden instellen voor meerdere zones die qua oppervlakte verschillend zijn.

Het 'Gevorderd' weekprogramma laat toe variërende werktijden in te stellen per maaibeurt (kijk bij 'Gevorderd weekprogramma' onder paragraaf 2.1.1.1).



2.1.1.6 Extern station (= externe laadstationlocatie)

- Deze optie laat toe het laadstation buiten het gazon te plaatsen; ideaal wanneer u de maaier wilt verbergen voor de ogen van het publiek wanneer niet gemaaid wordt. De fabriekstandaard is 'uit'; indien u Robomow[®] installeert buiten het gazon is het nodig de
- instelling voor 'Extern station' 'aan' te zetten.
- De maaier volgt de draad over 5m vanaf het laadstation voordat hij afdraait om het binnenste gedeelte te maaien, we raden dus aan het laadstation op maximum 3-4m afstand van het gazon te plaatsen; toch mag u het station op grotere afstand van het gazon plaatsen indien u de waarde 'afstand' aanpast in het menu 'Extern Station'.
- Over de inrichting van een extern station wend u tot paragraaf 1.3.2.

2.1.2 Zone instellen: A (of B)

Laat de gebruiker toe de parameters in te stellen die specifiek zijn voor een zone zonder laadstation (figuur 2.13):



2.1.2.1 Werktijd

Hier heeft de gebruiker de optie een werktijd in te stellen van 15 minuten tot 2:00 uur en 'MAX' wat gewoonlijk overeenkomt met 2 tot 3 uur, afhankelijk van type en toestand van het gras.

2.1.2.2 Leer Rand

Deze menu optie wordt alleen maar gebruikt bij een zone zonder station. De standaard afstand om de rand te maaien is ongeveer 1 tot 2 rondjes rond de perimeter. Met de functie 'leer rand' kan de gebruiker echter een specifieke afstand instellen voor elke maaizone zodat de maaier de rand over een specifieke afstand snijdt. Deze afstand blijft in het geheugen opgeslagen als een aangeleerde afstand tot er een nieuwe randafstand aangeleerd wordt of tot 'Stel standaard rand in' gekozen wordt. Om de afstand van de rand aan te leren, volg de instructies hierna (figuur 2.14):

	Zone inst.: A Druk GO	So af er
Figuur 2.14 Leer Rand	Werktijd Druk GO 🇘	S
	Leer rand Druk GO \$	
	Leert rand Set:druk Stop 🗘	Volg o meter zodra

croll naar de zone waarvan u de stand van de rand wil aanleren n druk '<mark>GO</mark>'

Scroll één keer NEER tot bij de optie 'Leer Rand'

Druk 'GO' om het leerproces te starten.

de maaier terwijl hij rond de peririjdt en druk op de 'STOP' knop de verlangde afstand bereikt is.

2.1.2.3 Stel standaard Rand in

Indien u Standaard Rand selecteert wordt de fabrieksinstelling terug ingesteld voor de afstand van de rand in de geselecteerde zone.

2.2 Instellingen

Het menu 'Instellingen' laat de gebruiker toe de opties in te stellen die betrekking hebben op Robomow[®] zelf en voor alle zones dezelfde zijn (figuur 2.1).

2.2.1 Kind.beveil (Kinderveiligheid)

Kind.beveil is een functie die indien geactiveerd het gebruik door jonge kinderen en andere niet bevoegde personen zal helpen voorkomen. De sleutelvolgorde om deze beveiliging ongedaan te maken is dezelfde voor alle Robomows, druk op de pijltoets "OP" en dan op de toets "C" om de toetsen vrij te geven. Twee minuten van inactiviteit zal de toetsen terug vergrendelen.

Het is sterk aanbevolen om de 'Kinderbeveiliging' menu optie te gebruiken, ten einde te voorkomen dat kinderen of anderen die niet op de hoogte zijn van hoe op een veilige manier met Robomow[®] moet omgegaan worden, toch de machine zouden activeren.

2.2.2 Anti-Dief

Het antidiefstal systeem levert de gebruiker een uitschakelingfunctie die iedereen zal verhinderen Robomow[®] te gebruiken tenzij men een geldige toegangscode bezit. U wordt gevraagd een code van 4 cijfers naar keuze in te voeren om als uw persoonlijke veiligheidscode te gebruiken. Gebruik de pijltoetsen om elke cijferpositie te wijzigen in een ander cijfer en druk op '**GO**' om naar het volgende te selecteren cijfer te gaan. In hoofdstuk 6 van deze handleiding. Het is belangrijk dat u deze code noteert zodat u hem later nog terugvindt.

Om de toegangscode te wijzigen, kies 'Verander Code' onder het 'Anti-Dief' menu. U zal gevraagd worden eerst uw oude code in te geven alvorens een nieuwe in te geven.

2.2.3 Tijd en Datum

Tijd en Datum hier ingeven (figuur 2.15):



2.2.4 Regensensor

Dankzij de functie Regensensor kan de maaier regen ontdekken en de maaibeurt overslaan of onderbreken zodra regen ontdekt is. Er zijn drie opties onder het menu 'Regensensor', zoals getoond in Figuur 2.16:



- <u>Regel gevoeligheid</u> Laat toe de gevoeligheid van de regensensor te regelen zodat de maaier regen zal ontdekken beneden de ingestelde drempel. De in de fabriek ingestelde standaard gevoeligheid is 25. Dit betekent dat de maaier regen zal ontdekken bij eender welke lezing van minder dan 25 en dus niet zal werken. Het nummer tussen haakjes geeft de huidige lezing van de regensensor weer.
- <u>Regensensor aan/uit</u> Hier kan u de functie regensensor uit zetten om werking bij regen en nat gras toe te laten.
- <u>Wacht na regen</u> Hier kan u een wachttijd instellen waar de maaier rekening mee houdt als hij regen ontdekt vooraleer hij moet maaien. Hij zal dan het gras laten drogen voordat hij zal starten.
 Bijvoorbeeld, indien het ingestelde uur van vertrek 13:00 is en "wacht na regen" is ingesteld op 5 uur, en de regen stopte 2 uur vóór de geprogrammeerde starttijd (11:00), dan zal Robomow[®] de starttijd van de maaibeurt later zetten. Hij zal starten om 16:00 (5 uur nadat de regen stopte, wat overeenkomt met 3 uur na de geprogrammeerde starttijd). De standaard tijd die in de fabriek ingesteld wordt voor 'Wacht na regen' is 0 uur.

2.2.5 Taal

Hier kan de gebruiker kiezen om de tekst in het schermpje in verschillende talen te zien.

2.2.6 ECO modus

In de ECO (Economische) modus kan Robomow met minimum vereiste energie het gras maaien en onderhouden. Standaard is de ECO modus op 'uit' ingesteld. Als in de ECO modus wordt gewerkt maakt Robomow minder geluid en wordt een langere werktijd verkregen. Aanbevolen wordt om de ECO modus alleen in zones met het laadstation te gebruiken waar regelmatig wordt gemaaid zodat het gras niet zo lang wordt. Als Robomow hoog gras waarneemt vermeerdert automatisch het vermogen van de maaimotor om hoger gras te kunnen maaien.



2.2.7 Signaal type

De 'Signaal type' optie maakt het mogelijk dat de frequentie van het draadsignaal voor Robomow wordt gewijzigd.



Het standaard 'Signaal type' is 'A'. Bij het wijzigen in het menu van het 'Signaal type' in 'B', wordt vereist de signaaljumper uit het basisstation/perimeterschakelaar bord te verwijderen, zoals in onderstaande afbeelding wordt getoond:



Verwijderen van de signaal jumper

	Menu instellen	Signaal jumper
Signaal A	Signaal type: A	Geinstalleerd
Signaal B	Signaal type: B	Niet geinstalleerd

Bewaar de signaal jumper voor het geval dat u deze in de toekomst moet gebruiken.

In sommige omstandigheden kan er een storing in het draadsignaal optreden, veroorzaakt door een ander draadsignaal in een aangrenzend gazon (buurman gebruikt een robot maaier), of door een ander elektrisch apparaat dat dezelfde frequentie gebruikt. In het geval van signaalstoring zult u een van de volgende symptomen waarnemen (gewoonlijk dicht bij het gazon van de buurman):

- a. Robomow slingert tijdens het rijden langs de draad erg.
- b. Robomow verandert van richting zonder het bereiken van de draad.
- c. Robomow overschrijdt de draad en rijdt buiten aan aangewezen gebied;
- d. Het 'Start binnen' bericht wordt getoond, zelfs als Robomow zich binnen het aangegeven gebied bevindt en de perimeterdraad met de juiste polariteit is aangesloten.
- 2.2.8 Kies deze optie na het vervangen van het mes zodat de teller terug naar nul gaat. Na 200 werkuren zal u weer terug een herinnering te zien krijgen op het schermpje om het mes te vervangen. Het mes vervangen is heel gemakkelijk, kijk naar sectie 5.5.

2.2.9 Positie van de draad

Hiermee kan de gebruiker de plaatsing van de draad testen in '**Rand**' modus terwijl de maaimotoren uitgeschakeld zijn zodat beschadiging van de perimeterdraad vermeden wordt.

2.2.10 Stel actie uit

Deze optie laat u toe na het indrukken van GO toch de start van de actie nog uit te stellen. Dat is nuttig wanneer u liever later op de dag wil maaien wanneer het gras droog zal zijn en niet 's morgens wanneer het gras nat is (maar u moet bijvoorbeeld naar uw werk vertrekken). Voer volgende handelingen uit om deze optie te benutten:

- Kies X uur voor 'Stel actie uit'. (kies tussen 1,2,3... tot 8 uur);
- Activeer de perimeterschakelaar (deze blijft dan gedurende 12 uur actief) en plaats de maaier in het gazon, gericht naar de perimeterdraad;
- Druk op 'STOP' en dan op 'GO' (terwijl u de 'STOP' toets blijft indrukken), dit zal het schermpje

doen terugspringen naar 'Druk GO nogmaals sla rand over'. Dan, aan het eind van het opwarmingsproces, zal de maaier blijven wachten met de boodschap 'Start uitgesteld -wacht..'

- De maaier zal de actie starten na X uur (zoals ingesteld in het menu 'Stel actie uit'), gerekend vanaf het ogenblik dat 'GO' ingedrukt werd.

2.3 Informatie

Het schermbericht '*Informatie*' (kijk bij figuur 2.1) is alleen maar bedoeld voor informatie. Hier kan u scrollen tussen volgende menu's:

2.3.1 Actie

<u>Totale tijd</u> – Geeft aan gedurende hoeveel uren de maaier in actie is geweest. <u>Eerste actie</u> – Geeft aan op welke datum de maaier voor het eerst actief was.



2.3.2 Accu

Accuspanning – Toont de huidige spanning van de accu's.

Laatste werktijd – Geeft de werktijd van de accu aan gedurende de laatste 10 acties, de spanning bij het begin van de actie en de datum van de actie.



2.3.3 Temperaturen

Toont de temperaturen bij de aandrijfmotoren, de maaimotor en het moederbord.



2.3.4 Configuratie

Toont de configuratie van Robomow[®]: onderdeelnummer van het moederbord, software versie en onderdeelnummer van het laadstation (figuur 2.20):



2.3.5 Ltste reden stop

Toont een nummercode voor de laatste 10 stop redenen en de datum dat het gebeurde



Hoofdstuk 3 – Werking en laden

3.1 Rand maaien

Robomow[®]'s eerste taak is het maaien van de rand. De rand is het buitenste gedeelte van de actieve zone waarin Robomow[®] werkt. Dit is waar u de perimeterdraad geplaatst hebt tijdens de installatie.

Rand maaien geeft een zuivere egale snede rondom het grasveld. U heeft dan minder bij te werken langs muren en andere obstakels.

Rand maaien bij een zone met laadstation -

- Robomow[®] verlaat het laadstation (op de geprogrammeerde tijd of wanneer u één keer de 'GO' knop ingedrukt hebt) om de rand de maaien. Hij zal exact één keer rond het gazon rijden tot hij de contacten van het laadstation bereikt;
- Dan zal hij achteruit rijden om het station te verlaten, zich naar het gazon keren en dan het centrale gedeelte van uw gazon maaien (zie paragraaf 3.2).

Rand maaien bij een zone zonder laadstation -

- Plaats Robomow[®] in het gazon, activeer de perimeterschakelaar en druk één keer op de 'GO' toets;
- Robomow[®] zal automatisch de rand vinden (perimeter), de rand beginnen te maaien en daarbij één of twee keer rond de perimeter rijden en daarna naar binnen draaien om het gras daar te maaien;
- Hij zal het grasveld inrijden en beginnen met wat we het scan proces noemen (zie paragraaf 3.2).

3.2 Scannen (Maaien van het centrale gedeelte)

Het scanproces is eenvoudigweg een proces waarbij Robomow[®] zich over uw gazon beweegt terwijl hij maait.

Het bewegingspatroon dat Robomow[®] volgt is onregelmatig. Het is een combinatie van parallelle lijnen en smalle doorgangen. Denk eraan dat Robomow[®] nooit al het gras reeds bij de eerste doorgang zal maaien; het tegendeel is waar: er zal altijd ongemaaid gras blijven staan tussen de vele doorgangen die hij maakt. Dat is ook de bedoeling en het is volkomen normaal. Deze stroken met ongemaaid gras zullen gemaaid worden tijdens één van de volgende doorgangen. Zoals bij een vaatwasser kan u het resultaat maar beoordelen wanneer de machine gedaan heeft.

Robomow[®] blijft doorgaan tot de ingestelde tijd of de standaard ingestelde '**MAX'** tijd op is, dat is over het algemeen 2.5 uur, afhankelijk van het type gras en de omstandigheden.

3.3 Rand maaien overslaan

Robomow[®] heeft de mogelijkheid het maaien van de rand over te slaan en onmiddellijk te starten met het scannen (maaien). Druk daarvoor eenvoudig de 'GO' knop twee keer in bij de eerste opstart van de maaier. '**GO**' de tweede keer indrukken onmiddellijk na de eerste druk is voor Robomow[®] een signaal om het rand maaien over te slaan.

Om het rand maaien over te slaan in '**Gevorderd weekprogramma**' zet de actie modus op '**M**' (daar staat 'M' voor het 'maaien' van alleen het centrale gedeelte en '**E+M**' staat voor 'edge (rand) + maaien' van het centrale gedeelte).

3.4 Actie in een zone met laadstation - Automatische start

- De automatische start modus is een volautomatische oplossing voor het onderhoud van uw gazon.
- Onder deze modus kan u een weekprogramma ingeven zodat de maaier automatisch gaat maaien en na het maaien zal terugkeren naar het laadstation om bij te laden.
- Om het weekprogramma in te stellen, kijk bij Hoofdstuk 2.1.1, 'Zone Inst: Dok'.

WAARSCHUWING



 Laat Robomow nooit zonder toezicht maaien. Er kunnen ernstige verwondingen ontstaan. Verzeker u ervan dat de werktijden die u programmeert voor automatisch vertrek en maaien, tijden zijn wanneer er geen huisdieren of kinderen op het gazon aanwezig zullen zijn.
 Programmeer geen tijden waarvan u niet zeker weet dat het gazon vrij zal zijn van huisdieren, kinderen en omstanders.

3.5 Actie in een zone met laadstation – Handmatige start

Manueel vertrek kan gebruikt worden bij volgende situaties:

- U wil gras maaien op een ander tijdstip dan het geprogrammeerde.
- Indien het gazon bezet is en de tuin eerst moet vrijgemaakt worden van rommel, voorwerpen, huisdieren en mensen.
- Om een aanvang te maken met manueel vertrek om te maaien, druk éénmaal de toets 'GO' in en start het sequentie:
- 1. Indien er reeds ingangspunten ingegeven waren (zie 2.1.1.2), zal u gevraagd worden de ingangspunten voor deze maaibeurt te kiezen.
- 2. Robomow[®] zal vertrekken vanaf het laadstation en zal de rand maaien tot het laadstation weer bereikt is. Hij zal achteruitrijden uit het laadstation en naar het gazon rijden om het middelste gedeelte te maaien.
- 3. Robomow[®] zal de perimeterdraad volgen naar het inrij punt toe. Het bericht '**Zoekt Ingang**' verschijnt op het scherm terwijl Robomow[®] het inrij punt in het gras zoekt.
- Om rand maaien over te slaan, druk de 'GO' knop twee keer in bij het ingeven van manueel vertrek wanneer u handmatig wil starten en onmiddellijk maaien.

3.6 Terugkeren naar het laadstation

Automatisch terugkeren

Robomow[®] keert na elke actie automatisch terug naar het laadstation. Hij zal zichzelf weer opladen en zich klaar houden voor de volgende actie op de geprogrammeerde starttijd.

'Ga naar basis' optie

U kan vanuit elk punt in het gazon de maaier naar het laadstation sturen door één keer te drukken op de "Pijl omhoog" toets zodat de boodschap "Ga naar basis" verschijnt – en druk dan op '**GO**'. Robomow[®] zal dan de perimeterdraad vervoegen en volgen tot hij het laadstation bereikt. – de boodschap 'Zoekt Dok' wordt getoond gedurende deze sequentie.

3.7 Actie in een zone zonder laadstation

Een zone zonder laadstation is een afgescheiden zone, waar de gebruiker de maaier manueel naartoe moet rijden of dragen om te maaien. Een dergelijke zone kan geactiveerd worden door een perimeterschakelaar of door het laadstation.

Belangrijk! Alvorens te maaien in een zone zonder laadstation moet deze zone zonder laadstation eerst bepaald worden (kijk naar sectie 2.1.2 '*Zone Inst: Dok'*).

Activeren van de zone

<u>Verbonden met het laadstation</u> – de zone wordt automatisch geactiveerd wanneer de maaier uit het laadstation genomen wordt. Indien een onderbroken signaal te horen is kort nadat de schakelaar aan gezet is, dan is er een probleem met een draad die doorgesneden is of een slechte verbinding (Kijk bij hoofdstuk 4 – tekstboodschappen en foutenopsporing voor verdere hulp). Luister naar de signalen om het probleem te identificeren (kijk bij figuur 1.24). U moet het probleem oplossen voordat Robomow[®] automatisch kan werken.

<u>Verbonden met de perimeterschakelaar</u> - Robomow[®] kan alleen maar werken indien de perimeterschakelaar geactiveerd is. Druk op de **on/off** schakelaar om hem te activeren. Om de werking van de schakelaar te controleren is er een groen lampje vlak naast de schakelaar dat zal knipperen wanneer de perimeterschakelaar goed werkt. Indien een onderbroken signaal te horen is kort nadat de schakelaar aan gezet is, dan is er een probleem met een draad die doorgesneden is of een slechte verbinding (Kijk bij hoofdstuk 4 – tekstboodschappen en foutenopsporing voor verdere hulp). Kijk na welke van de rode LEDs knippert om het probleem te identificeren (kijk naar figuur 1.43). U moet het probleem oplossen voordat Robomow[®] automatisch kan werken.

- Plaats de maaier in de actieve zone.
- Druk op de 'Neer' pijl om te kijken welke zone gemaaid zal worden. (Zone A of B) en druk op 'GO'. Indien u vergeten was de perimeterschakelaar te activeren dan zal een 'Geen signaal' boodschap getoond worden, om u daaraan te herinneren.

3.8 De Operatie voltooien

Zone met laadstation -

Wanneer Robomow[®] de toegemeten tijd gewerkt heeft zal hij de maaimotor uitschakelen en zich naar één van de randen van het gazon begeven. Vervolgens zal hij de perimeterdraad volgen naar het laadstation om zich te herladen en zich klaar te houden voor de volgende actie. Zone zonder laadstation -

- Wanneer Robomow[®] de toegemeten tijd gewerkt heeft zal hij gewoon stoppen in het gazon en op u wachten om hem weer terug naar het laadstation te brengen. Het schermpje zal de boodschap 'Accu opladen' tonen indien de maaitijd ingesteld is op 'MAX' of de boodschap 'Tijd op' indien de maaitijd ingesteld is op eender welke tijd behalve 'MAX'.
- Indien Robomow[®] klaar is met maaien en het heeft meer dan 15 minuten geduurd voordat u eraan kwam om de maaier te verplaatsen, dan zal het scherm blank zijn. Robomow[®] zal zichzelf altijd uitschakelen en in slaap modus gaan na 15 minuten inactiviteit. De bedoeling van dit gedrag is het sparen van energie. Indien u de '*GO*' knop indrukt zal Robomow[®] weer ontwaken en de boodschap tonen die op het scherm te zien was toen hij in slaap modus ging.

3.9 Laadt op

Robomow[®] wordt geleverd met twee voedingen:

- 1. Voeding van het laadstation -
 - De voeding bevindt zich tussen het laadstation en een 230V stopcontact. De verbinding met het stopcontact gebeurt met een geïntegreerde stroomkabel en de verbinding met het laadstation loopt langs een 15 meter lange laagspanningskabel (de laagspanningskabel mag niet verlengd worden).
 - Is goedgekeurd voor gebruik buitenshuis.
 - De laadtijd is ongeveer 20 uren, afhankelijk van de omstandigheden.
 - Wanneer de maaier zich in het laadstation bevindt zal de accu geladen worden en één van volgende schermen zal getoond worden:



Figuur 3.1 Laden in het laadstation

Wordt getoond zodra een programma ingegeven is

- Het laadsysteem en de accu zijn gebouwd om altijd aangesloten te blijven indien er niet gewerkt wordt. En dit gedurende het hele maaiseizoen, zonder risico voor overlading, oververhitting of schade aan de accu.

2. Winterlader -

- Gedurende lange periodes van inactiviteit voor Robomow[®], zoals de winter, raden we aan Robomow[®] te reinigen en hem aan te sluiten aan de winterlader voor de hele periode van inactiviteit (kijk naar periode 5.7 – winter opslag).
- De winterlader is bij Robomow[®] ingebouwd en is gebouwd voor alleen gebruik binnenshuis.
 Laat Robomow[®] niet opladen op een plek waar hij waarschijnlijk vochtig zal worden.
- Sluit de winterlader nooit aan terwijl Robomow[®] nog in het laadstation is.
- De laadtijd is ongeveer 48 uur bij gebruik van de winterlader.
- Bij het aansluiten van de lader zal onderstaande tekstboodschap verschijnen (figuur 3.2) en de accu icoon zal constant van leeg naar vol bewegen om de laadactiviteit te tonen.
- Als de accu volgeladen is zal de boodschap veranderen zoals getoond in Figuur 3.3, om u eraan te herinneren Robomow[®] aan de lader te houden tot het volgende gebruik.





Figuur 3.3 LCD scherm wanneer accu volledig geladen is

Hoofdstuk 4 – Tekstberichten en probleemoplossing

4.1 Berichten

Robomow[®] is uitgerust met een LCD schermpje dat u zal informeren in de vorm van een tekstboodschap als er zich veel voorkomende fouten voordoen om u te vragen een bepaalde functie of actie uit te voeren.

Als het LCD-scherm leeg is, zal door eenmaal te drukken op de knop '**GO**' Robomow[®] ontwaken en de laatste foutmelding of bericht dat weergegeven werd voor de stopzetting. Als een specifiek probleem herhaaldelijk voorkomt is het raadzaam de foutcode te noteren voordat u voor service belt. De '**Omhoog**' pijl één keer indrukken terwijl de boodschap verschijnt, is een verkorte weg voor het tonen '**Ltste reden stop**' (kijk naar paragraaf 2.3.5).

Getoond	Waarschijnlijke oorzaak /	Corrigerende / gebruikersactie
bericht	gebeurtenis	oorrigerende / gebruikersaette
Leg draad goed druk dan op GO	 Robomow[®] ontdekt een obstakel langs de rand terwijl hij actief is in '<i>Draadpositie test'</i> modus. 	 Leg de draad goed waar Robomow[®] het obstakel raakt en druk dan 'GO' in om door te gaan met de draadpositie test.
Alarm zal nu afgaan	 Het 'diefstalbeveiliging' systeem is geactiveerd, maar de code met 4 cijfers was niet ingegeven; het alarm zal nu af gaan. 	- Geef de juiste code met 4 cijfers in.
Probl met station	 Robomow[®] mislukt driemaal achter elkaar bij het binnenrijden van het laadstation. 	 Pas de positie van het Station aan. Reinig de contacten met een borstel of een doek. Kijk na of er een goede verbinding is tussen de draden naar en de contacten van het laadstation. Kijk na of het laadstation in één vlak staat met de grond vooraan het laadstation, zodat er geen opstap is waarop Robomow[®] kan slippen.
Bumper ingedrukt	- De bumper is constant ingedrukt	 Verwijder de maaier van het voorwerp dat tegen de bumper drukt.
Verwissel draden maaivlakconnectr	 Deze boodschap kan verschijnen wanneer u voor de eerste keer 'GO' indrukt na de installatie, indien de perimeterdraad niet volgens de juiste polariteit met de maaivlakconnector verbonden is. 	 Verwissel de positie van de twee draadeinden bij de verbinding met de maaivlakconnector (de groene stekker die de perimeterdraad met het laadstation verbindt).
Opladen mislukt	- Het laadproces is niet actief	- Neem contact met service
	 Maaimotor heeft te lang aan overspanning bloot gestaan wegens te hoog gras of er zit iets vast of rond het mes gedraaid. lets verhindert het mes om vrij te roteren. 	WAARSCHUWING – Verwijder de zekering voordat u Robomow [®] optilt.
Contr maaihoogte	Ernstige grasophoping onder het maaidek, touw of gelijksoortig materiaal rond maaimes gedraaid.	 Controleer het maaimes op vreemde voorwerpen of afval die het mes blokkeren.
	 Voorwerp geklemd onder de maaier waardoor het maaimes niet kan roteren. 	 Verwijder opgehoopte grasresten met een houten stok.
	 Voeding is niet goed aangesloten op de netspanning. Het laadproces is gestopt wegens een tijdelijke stroomonderbreking. 	 Kijk na of de stekker in het stopcontact steekt.
Kiik voeding na	 Geen stroom in toevoer of stroom afgesloten. 	 Zet de stroom weer aan. Controleer het stopcontact door een apparaat aan te sluiten.
(laadstation)	- De maaier- of laadstationcontacten zijn vuil.	 Maak de contacten schoon met een borstel of een doek.
	- Er wordt niet bijgeladen maar er is toch fysisch contact tussen de maaier en de contacten van het laadstation.	 Kijk na of de voeding goed aangesloten is aan het laadstation. Kijk na of de kabels van het bord van het laadstation (groen en rood) goede verbinding hebben met de pinnen van het station (schroeven aangedraaid)
Kijk voeding na	 De stekker van de voedingskabel zit niet goed in het stopcontact. 	 Kijk na of de stekker van de voedingskabel wel goed zit.
(Winterlader)	 Er is geen stroom in het stopcontact of de stroom is uitgeschakeld. 	Schakel de stroom in.Test het stopcontact met een apparaat.

Getoond bericht	Waarschijnlijke oorzaak / gebeurtenis	Corrigerende / gebruikersactie
Contr. signaal Druk op GO	 Er is geen overeenkomst tussen de instelling van het 'Signaal type' in het menu en de signaal jumper op de perimeterschakelaar; Automatische werking wordt geïnitieerd als Robomow is geplaatst buiten de perimeterdraadkring. De perimeterdraad is in de verkeerde polariteit verbonden met de aansluitstekker. Robomow neemt signaal storingen waar van naburige actieve gazon of andere apparaten, die zich in de nabijheid van de zone bevinden; 	 Stel het 'Signaal type' menu in op 'A' en bevestig dat de signaal jumper zich op het perimeterschakelaar bord bevindt; of stel het in op 'B' en verwijder de signaal jumper van het bord; Plaats de maaimachine op het gazon en druk op de 'GO' knop. Wijzig de twee draden die met de aansluitstekker (de groene connector voor de aansluiting met het basisstation) verbonden zijn. In het geval van signaal storing, raadpleeg het verkooppunt;
Controleer draad	 Slechte verbinding van de perimeterdraad – ineen gedraaide kabels, een schroefterminal die ingepakt is met tape is geen goede verbinding. Grondvocht zal de conductoren doen oxideren en na een tijdje hebben we een onderbroken circuit. Perimeterdraad is te lang. 	 Kijk na en herstel alle losse/slechte en gecorrodeerde verbindingen. Gebruik alleen de verbindingen die in de doos meegeleverd zijn. Ze zijn waterdicht en u krijgt een betrouwbare elektrische verbinding. De maximum toegelaten draadlengte is 500 meter – Indien de draad langer is, verdeel het veld in 2 gescheiden zones.
Sluit het deksel	 Het bumperdeksel zit niet goed dicht om een van volgende redenen: Het deksel is losgeraakt tijdens de actie, toen Robomow[®] een obstakel raakte. Het deksel werd niet goed gesloten door de gebruiker. 	 Korte en gebogen obstakels moeten voor Robomow[®] afgeschermd worden met een perimeterdraad. Druk het bumperdeksel naar beneden en kijk na of het goed vastklinkt.
Buiten zone	 De perimeterdraad zit te dicht bij de rand. De helling van het gazon is te steil. Robomow[®] slaagt er niet in ter plaatse bij de rand te keren en zo slipt de maaier buiten de zone. Te lage maaihoogte ingesteld voor de toestand van terrein en gras. 	 Verplaats de draad naar het midden van het gazon en neem geen te steile hellingen op in de maaizone. Vul alle gaten en putten op in de maaizone. Verhoog de maaihoogte
Aandr overhit Koelt af. Wacht	 De aandrijfmotoren hebben te lang onder een zware belasting gewerkt. 	 U hoeft helemaal niets te doen. Robomow[®] zal automatisch opnieuw starten als de aandrijfmotoren afgekoeld zijn.
Geef code in	- Het antidiefstal systeem is geactiveerd.	 Geef de correcte 4-cijferige code in. 'Anti diefstal' kan geactiveerd worden onder 'Instellingen'. Neem contact op met service indien u de code kwijt bent.
Mislukt: xyz	- Interne fout	 Druk 'go' om de boodschap te bevestigen; blijft de boodschap, verwijder dan gedurende 10 seconden de zekering en probeer de maaier weer te activeren. Verschijnt de boodschap weer, contacteer uw service dealer.
		 WAARSCHUWING – Verwijder de accuzekering voordat u de maaier optilt. Robomow[®] is tegen een obstakel gebotst waardoor de voorzijde omhoog ging. Verwijder dit obstakel of sluit ze uit van de maaizone.
Voorwiel probl	- Het voorwiel heef gedurende meer dan 8 -10 seconden geen grond geraakt.	 Robomow[®] wordt gebruikt op een helling die te steil is om veilig te maaien. Sluit ze uit van de maaizone. Het gras is zodanig hoog dat het
		 voorwiel geen grond meer raakt. Verhoog de maaihoogte. Er zijn grote gaten in het terrein of kammen waar het voorwiel kan invallen wanneer de maaier erover rijdt. Vul
		deze gaten en oneffenheden op met zand en effen het terrein.

Getoond bericht	Waarschijnlijke oorzaak / gebeurtenis	Corrigerende / gebruikersactie
Temp te hoog wacht	 Robomow[®] wordt geladen via het laadstation en de omgevingstemperatuur is te hoog (boven 70°C); 	 U hoeft helemaal niets te doen, het laden is gestopt en Robomow[®] wacht tot de temperatuur binnen de toege- laten waarden lig; indien de tempera- tuur meer dan 12 uur buiten de toege- laten waarden ligt, zal de boodschap 'Temp te hoog - Druk GO' verschijnen.
Plaats zekering om te laden	 Robomow[®] is met een lader verbonden maar de accuzekering is niet aangebracht. 	 Maak Robomow[®] los van de lader, breng de accuzekering aan en verbind Robomow[®] weer met de lader.
Blijf opladen bij stalling	 Boodschap verschijnt telkens wanneer laadstekker van maaier losgetrokken wordt. Boodschap getoond wanneer maaier niet werkt en gedurende lange tijd niet aangesloten is aan de lader/laadstation. 	 Druk op een toets voor vorig scherm Zend de maaier terug naar het laadstation om bij te laden / sluit de voeding aan of werk verder.
Toets ingedrukt	 Een van de toetsen van het dashboard blijft constant ingedrukt. 	 Druk 'GO' om de boodschap te beves- tigen en verder te werken. De boodschap is bedoeld om, de gebruiker in het lichten maar zal de werking niet verhinderen.
Toetsen vast	- Kinderslot is geactiveerd.	 Druk de hoger I piltoets in en dan de 'STOP' toets. Kinderslot kan nu gedeactiveerd worden onder menu 'Instellingen'.
	 De maaier zoekt het laadstation doch de accuspanning is te laag om het zoekproces verder te zetten. 	 Rij de maaier met de handbediening of draag hem naar het laadstation om opgeladen te worden.
Accu zwak	 Robomow[®] heeft de laatste starttijd overgeslagen omdat de accuspanning toen te laag was. 	 Kijk of er genoeg tijd is tussen de twee aansluitende vertrekken zodat de accu volledig kan geladen worden voor het volgende geprogrammeerde vertrek. (minimum 16 uur tussen de acties in)
Temp te laag wacht	 Robomow[®] wordt geladen via het laadstation en de omgevingstemperatuur is buiten de toegelaten waarden (onder 0°C); 	 Doe niets, het laden is gestopt en Robomow[®] wacht tot de temperatuur weer binnen de toegelaten waarden is; indien de temperatuur buiten de toegelaten waarden blijft gedurende meer dan 12 uur, dan zal de boodschap 'Temp te laag Druk GO' verschijnen.
Maaimotr overhit Koelt af. Wacht	 De maaimotor heeft gedurende te lange tijd onder zware belasting gewerkt. 	 U hoeft niets te doen – Robomow[®] zal na afkoeling van de motor automatisch terug in actie komen.
Geen signaal	 Laadstation / perimeterschakelaar is niet geactiveerd of niet verbonden met de zone waar u wil maaien. De perimeterdraad is niet verbonden met het laadstation / perimeterdraad De perimeterdraad is doorgesneden 	 Zorg ervoor dat het laadstation verbonden is met een stopcontact. Trek de stekker van het laadstation uit het stopcontact en steek hem er na 10 seconden weer in. Kijk na of de perimeterschakelaar met de juiste zone verbonden is en actief is. Kijk na of de verbinding goed is tussen de perimeterdraad en het laadstation / perimeterschakelaar. Kijk na of de perimeterdraad doorgesneden is.
Bevestig basis Druk dan op GO	 Deze boodschap wordt getoond nadat de 'Positie basis' test succesvol verlopen is. 	 Bevestig de basis met de 2 bijgeleverde pinnen (figuur 1.30).
Regen ontdekt GO om te negeren	 Robomow[®] ontdekt regen wanneer GO ingedrukt wordt (boodschap ontvangen bij indrukken van de GO knop). 	 De regensensor laat Robomow[®] niet werken bij regenweer of nat gras; wil u dat toch doen, druk de 'GO' knop in; U negeert daarbij de regensensor, maar enkel voor deze maaibeurt.

Getoond	Waarschijnlijke oorzaak /	Corrigerende / gebruikersactie
Regen ontdekt Druk GO	- Robomow [®] heeft het laatste vertrek overgeslagen omdat regen ontdekt was	- Het is niet aangeraden nat of vochtig gras te maaien, maar indien u de regensensor wil negeren, verander de instellingen van ' <i>Regensensor</i> ' naar 'uit' onder het menu ' <i>Instellingen</i> '.
Regen ontdekt start uitgesteld	 De actie wordt uitgesteld wanneer Robomow[®] regen ontdekt op het tijdstip dat hij automatisch zou moeten beginnen te maaien vanuit het laadstation. 	 Doe niets; deze boodschap wordt getoond tot Robomow[®] geen regen ontdekt gedurende x uren (zoals bepaald in het menu 'Wacht na regen').
Regensensor los	- De draadsensor draden zijn los.	- Druk 'GO' om te bevestigen
Klaar blijf opladen	 De accu is volledig geladen (getoond wanneer geladen langs de standaard voeding en niet langs het laadstation. 	- Houd de voeding aangesloten en actief.
Accu opladen	 De maximum werktijd is bereikt (getoond in een zone zonder laadstation) 	- Verbind de lader met de maaier
Verwijdr zekring voor u ze optilt	 Robomow[®] werd opgetild terwijl de zekering aangesloten was. 	 Verwijder de zekering voordat u Robomow[®] optilt.
	 Een of ander obstakel zit vast of is rond het mes gedraaid. 	 WAARSCHUWING – Verwijder de zekering voordat u de maaier optilt.
Verwijdr zekring en kijk mes na	 lets verhindert dat het mes vrij kan draaien. Het maaidek is volgelopen; koord of iets gelijkaardigs is rond het mes gedraaid. 	 Kijk messen na voor vreemde voorwerpen of rommel dat het mes blokkeert.
	- Er zit iets vast onder de maaier waardoor het mes niet kan draaien.	 Reinig het volgelopen maaidek met een houten stok.
Vervang het mes na 200 werkuren	 Een automatische herinnering om het mes te vervangen verschijnt om de 200 u. 	 Vervang het mes en reset de teller van de automatische herinnering door in het menu '<i>Instellingen</i>' te kiezen voor 'Messen vervangen – de herinnering nullen' optie.
Verzet station	- Robomow [®] faalt bij het inrijden van het gazon tijdens de 'Positie Basis' test.	 Verplaats het laadstation; gewoonlijk moeten de markeerlijnen op het station in lijn zijn met de perimeterdraad. Indien het station in een smalle doorgang geplaatst is, waar de afstand tussen de draden minder dan 3 meter is, moet het laadstation enkele centimeters naar de buitenkant van het grasveld geschoven worden.
		 Kijk na of de kabel ingeplugd is en of de draadeinden goed bevestigd zijn.
Splits de draden (Indien het Station inderdaad blijft	 Perimeterdraad doorgesneden Draad los bij het laadstation / perimeterschakelaar 	 Loop langs de perimeter, inbegrepen de eilanden en kijk uit naar duidelijke breuken in de draad. Herstel met Robomow[®] draad connectors.
piepen wegens gebroken draad)	penneleischakelaar.	 Indien de draadbreuk niet zichtbaar is, bel uw service dealer voor meer informatie hoe u de draadbreuk kan vinden.
	 Een ongekende fout heeft zich voorgedaan en de hulp van een gebruiker is vereist. 	 Neem/rij de maaier daar manueel weg en voer de opdracht opnieuw uit.
		 Kijk na of de maaier niet vast zit. Waardoor de wielen gaan slippen.
Start erg. anders	 De motoren van de wielaandrijving hebben onder zware belasting gewerkt gedurende automatisch of manueel maaien. 	 Kijk het terrein na op gaten en kammen waar de maaier gestopt is, vul het op met aarde en maak het effen.
		 Kijk of de aandrijfwielen vrij kunnen ronddraaien en of niets ze blokkeert.
		 Haal de maaier weg van dit punt en herstart de actie.

Getoond bericht	Waarschijnlijke oorzaak / gebeurtenis	Corrigerende / gebruikersactie
Start binnen	 Actie werd gestart toen Robomow[®] zich buiten de perimeterdraad kring bevond. 	 Plaats de maaier in het gazon en druk op de 'GO' knop.
	 Robomow[®] is vast gereden en slaagt er niet in zich los te maken. 	 Kijk het terrein na op gaten en kammen waar de maaier gestopt is, vul het op met aarde en maak het effen. Vooral in het gedeelte vlakbij de perimeter, waar Robomow[®] ter plaatse keert.
Ben vastgereden	- Robomow [®] heeft een probleem om ter plaatse te draaien omdat het voorwiel in een opening of een kam gevallen is en zo is de maaier ter plaatse gedraaid zonder de draad te ontdekken noch op de bumper te reageren.	 Kijk of de helling niet te steil is en of de ondergrond voldoende droog is. Of de perimeterdraad niet te dicht bij de rand is - Schuif hem op indien nodig. Kijk of het maaidek niet te laag ingesteld is. De optie bestaat om Robomow[®] in achteruit terug het grasveld te laten oprijden om daar te keren (neem contact met uw service dealer voor de details).
Schakel uit alvorens tillen	 De gebruiker draagt Robomow[®] terwijl de hoofdschakelaar aan is. 	 Zet de hoofdschakelaar uit voordat u Robomow[®] gaat dragen.
Schakel uit alvorens tillen (Wanneer Robomow in het laadstation is)	 Robomow[®] ontdekt geen stroom vanwege het laadstation, er is een laadprobleem. (Er is geen stroom en het wiel is gedaald vanwege het laadstation. Dus denkt Robomow dat hij opgetild wordt) 	 Kijk na of de kabels van het bord van het laadstation (groen en rood) goede verbinding hebben met de pinnen van het station (schroeven aangetrokken) Kijk of er goed contact is tussen Robomow[®] en de laadpinnen van het laadstation. Kijk of de pinnen rein zijn en niet geoxideerd.
Tijd en datum	 Wordt telkens getoond wanneer de zekering van de accu uit de maaier genomen wordt. (reset actie) 	- Geef de juiste tijd in (dag en uur) en de datum.
Tijd op	- De werktijd voor die zone is bereikt.	 Sluit de maaier aan op de lader indien het maaien voor die dag beëindigd is.
lk wacht op draadsignaal	- Robomow [®] is met de actie gestopt omdat hij geen signaal ontdekt heeft.	 Controleer de stroomtoevoer naar het laadstation. Er is een stroomonderbreking. U hoeft niets te doen – Robomow[®] zal automatisch de actie hernemen indien de stroom binnen het uur na de onderbreking terugkeert; indien de stroom pas terugkeert na meer dan een uur zal Robomow[®] terugrijden na het laadstation om te herladen, maar zal niet meer gaan maaien.

4.2 Andere werkingsproblemen of fouten

Opgetreden probleem	Waarschijnlijke oorzaak / gebeurtenis	Corrigerende / gebruikersactie
	 Kijk na of de tijd van de maaier correct ingesteld is (uur en datum) 	- Geef de tijd in (Zie paragraaf 2.2.3)
Robomow [®] werkt op de verkeerde uren	 De 'GO' knop werd zomaar ingedrukt, door iemand of door een huisdier ('Reden voor laatste stop' onder het 'Informatie' menu zou 805 moeten zijn). 	 Om onbedoelde acties te voorkomen kan u de opties 'Kinderslot' of 'Anti dief' activeren. Dan zullen telkens enkele toetsen moeten ingedrukt worden alvorens Robomow[®] zal gaan maaien.
Robomow [®] heeft de	 Lage accuspanning Regen ontdekt bij de geprogrammeerde vertrektijd. Er zit iets vast onder het maaidek of rond het mes gedraaid zodat het mes niet kan draaien. Signaal probleem. 	 In het algemeen, wanneer Robomow[®] niet vertrekt op het geprogrammeerde ogenblik, wordt de oorzaak daarvan opgeslagen onder '<i>Scherm programma</i>' (kijk naar einde 2.1.1.1.voor meer details)
actie overgeslagen	 Gebruiker heeft er voor gekozen om volgende actie over te slaan. 	- Er is geen actie nodig
	 Het programma werd '<i>uit</i>' gezet – het hoofdscherm toont '<i>Maaizone: Dok</i>' en niet de tijd en de volgende start details. 	- Verander de instelling van het ' <i>Programma</i> ' naar ' <i>aan</i> '.
'Draad doorgesneden'	 Draad los bij de perimeterschakelaar of bij het laadstation. 	 Kijk na of de stekkers insteken en of de draadeinden goed bevestigd zijn.
indicator knippert op de perimeterschakelaar of op het laadstation is er constant	- Perimeterdraad doorgesneden	 Wandel langs de perimeter, de eilanden inbegrepen, en kijk of de draad doorgesneden of gebroken is. Herstel met Robomow[®] draad connectors.
gezoem voor ' Draad doorgesneden'	- Slechte verbindingen	 Kijk na en herstel alle losse/slechte of geoxideerde verbindingen.
'Slechte verbinding' indicator knippert op de perimeterschakelaar of op het laadstation is er een onderbroken gezoem voor slechte verbinding of draad te lang.	 ineen gedraaide kabels, een schroefterminal die ingepakt is met tape is geen goede verbinding. Grondvocht zal de conductoren doen oxideren en na een tijdje hebben we een onderbroken circuit. 	 Gebruik de draad connectors die in de doos meegeleverd zijn. Ze zijn waterdicht en geven een betrouwbare elektrische verbinding.
	- Perimeterdraad is te lang voor één zone.	 Een maximum perimeter draadlengte van 500 meter is aanbevolen. Deel velden die langere draadlengten nodig hebben op in afzonderlijke zones.
Robomow [®] wil niet werken en er verschijnt niets op het LCD scherm.	- Maaier is in diepe slaap.	 Indien het laadstation/de lader niet constant aan de lader verbonden zijn bij niet-gebruik zal Robomow[®] energie sparen door in diepe slaap modus te gaan. Druk op de knop van de hoofdschakelaar (aan/uit) gedurende 3 seconden om Robomow[®] te laten ontwaken en of verwijder de zekering gedurende 3 sec.
	 De accu's zijn ontladen wegens gebrek aan laad onderhoud. 	 De lader moet altijd met Robomow[®] verbonden blijven wanneer hij niet maait. Anders zal er permanente schade aan de accu's ontstaan. Bel uw service dienst.
Robomow [®] maakt de rand niet af in een zone zonder station	- Speciale vorm van de perimeter	- Voer <i>'Leer rand'</i> uit (kijk naar 2.1.2.2).
Robomow [®] maakt lawaai en trilt	- Beschadigd of niet gebalanceerd mes.	 Kijk na of het grasveld vrij is van takken, stenen of andere voorwerpen die het mes kunnen beschadigen voordat u Robomow[®] laat werken. Vervang het mes

Opgetreden probleem	Waarschijnlijke oorzaak / gebeurtenis	Corrigerende / gebruikersactie
Slechte maaikwaliteit (grassnippers blijven op het gras liggen) of onregelmatige maairesultaten.	 Het gras is te lang volgens de ingestelde maaihoogte 	 We raden aan telkens niet meer dan 1/3 van het groene gedeelte van het gras af te snijden. Zet de snijhoogte in een hogere stand. Laat Robomow[®] vaker uw gras
	- Gras is nat	 Voor het beste maairesultaat, laat Robomow[®] werken wanneer het gras droog is. We raden aan te maaien gedurende de vroege namiddag.
	- Het mes is niet scherp	- Vervang het mes.
	- Robomow [®] doet te weinig maaibeurten per week.	 Pas het weekprogramma aan naar meer maaibeurten per week.
	- De maaizone is te groot	- Beperk de werkzone
LCD schermboodschap is in een vreemde taal	 De taalinstelling is veranderd of de taal werd niet correct ingesteld. Belangrijk! Het is mogelijk de laatste 10 accu lo spanning bij het begin van de actie in het '<i>Inform</i> De accu is niet volledig opgeladen bij het begin van de actie. 	 Neem de maaier uit het laadstation en doe de hieronder beschreven stappen; Druk enkele keren de 'STOP' knop om zeker te zijn dat u in het hoofdscherm bent. Druk de 'OP' ↑ toets tweemaal in Druk de 'GO' toets eenmaal in Druk 'Neer' ↓ toets eenmaal in Druk de 'GO' toets eenmaal in Scroll naar de correcte taal via de pijl Druk'GO' als bevestiging van uw keuze optijden te zien alsook de accu natie' menu' (kijk bij paragraaf 2.3.2) Kijk na of het accu icoon vol is en onveranderd (tijdens het laden in het laadstation) en of de 'Klaar blijf opladen' boodschap getoond wordt (tijdens het laden via de voeding)
Korte looptijd, werkt minder lang dan normaal	 'Werktija' voor die zone is een specifiek ingestelde tijd en niet 'MAX' 	 'Werktijd' kan aangepast worden onder het menu 'Zones instellen'.
	- Het gras is zeer hoog opgeschoten of zeer nat.	 Stel de snijhoogte hoger in. Maai het gras vaker zodat het niet zo hoog kan opschieten. <u>WAARSCHUWING</u> – Verwijder de zekering van de accu alvorens de maaier op te tillen. Controleer de messen naar vreemd materiaal of puin wat het mes hindert om te roteren. Indien het maaidek volgelopen is met grassnippers, reinigen het met een houten stok.
	 De accu's zijn aan het einde van hun diensttijd gekomen. 	- Vervang de accu's

Hoofdstuk 5 – Onderhoud en stalling



WAARSCHUWING! U kunt ernstig verwond raken.

Verwijder altijd de accu zekering voordat u enig onderhoud doet of voordat Robomow opgetild wordt. Het mes is zeer scherp en kan ernstige snijwonden of rijtwonden veroorzaken. Gebruik stevige werkhandschoenen indien u met of in de buurt van het mes werkt.



5.1 Aanbevolen onderhoudsschema

Onderhoud Service Interval	Onderhoudsprocedure
Regelmatig	 Verwijder de accuzekering en kijk na of er schade aan het mes is. Kijk na of het maaidek volgelopen is met grassnippers en grond. Verwijder dit indien nodig, vooral wanneer u nat en vochtig gras maait (kijk bij sectie 5.2) Herlaad de Robomow[®] accu's na elk gebruik.
Na 150 – 200 u	 Verwijder het mes; vervang het mes vaker indien het mes bot is vanwege ruwe of zanderige condities (zie Figuur 5.1). Vergeet niet de automatische herinnering voor vervanging van het mes opnieuw te starten telkens na het vervangen van het mes (zie sectie 2.2.6).

5.2 Reinigen

Robomow[®] en laadstation

Reinig de buitenkant alleen met een vochtig doek en een droge borstel. Een lichte detergent mag gebruikt worden in een wateroplossing. Daar mag het doek in gedoopt worden en dan uitwringen om te reinigen. Gebruik nooit ruwe of schurende reinigingsoplossingen. Spuit nooit met een waterslang of wat dan ook op de machine.



Maaidek

De onderkant van het maaidek dient nagekeken en indien nodig gereinigd tussen de acties in. Robomow[®] is een echte mulcher en het kan zijn dat het maaidek volloopt, speciaal wanneer hij nat gras of vochtig gras maait.

Volgelopen maaideks kunnen makkelijk gereinigd worden met een kleine houten stok of een gelijkaardig voorwerp. Schraap voorzichtig het volgelopen maaidek uit en verwijder het gras van onder het maaidek. Demonteer het mes indien nodig om betere toegang te krijgen tot het maaidek om het te reinigen. Leg de maaier niet ondersteboven want het bumperdeksel kan dan beschadigd worden. In plaats daarvan kan u het beter tegen een ander oppervlak laten aanleunen zodat u toegang krijgt tot het maaidek gedeelte.

Gebruik **NOOIT** een waterslang of een andere waterspuit om de onderzijde van de maaier te reinigen. Componenten kunnen daardoor beschadigd worden. Gebruik alleen maar een vochtige of natte doek om de onderzijde schoon te wrijven na het schrapen.

5.3 Accu

De accu's zijn onderhoudsvrij maar hebben een gemiddelde levensduur van 1 tot 3 jaar. De levensduur van de accu hangt af van het aantal activiteiten per week en de lengte van het seizoen. Voor het vervangen van de accu's kunt u terecht bij uw service dealer, of kijk in hoofdstuk 5.8

Belangrijk! Doe geen gebruikte accu's bij uw huisafval. Accu's moeten verzameld, gerecycleerd en verwijderd worden op een milieuvriendelijke manier. Breng het oude accupack naar een recyclage bedrijf dat erkend is voor het recycleren van onderhoudsvrije lood-zuur accu's.

5.4 Laadstation

Hou de ingang en omgeving van het laadstation altijd vrij van bladeren, stokken en twijgen en gelijk welk afval dat neiging heeft om zich daar op te hopen. Spuit nooit met een waterslang rechtstreeks op of in het laadstation. Gebruik een vochtig doek en een borstel om de buitenzijde te reinigen.

Behandel eventuele insect hopen met een plaatselijk aanbevolen insecticide. Indien er schade is aan een gedeelte van de voedingskabel, stop het gebruik van het laadstation, maak de voeding los en vervang de stroomdraad.

5.5 Vervangen van het mes

Vervangen van het mes gaat heel gemakkelijk; volg de instructies bij figuur 5.1 hieronder.

Het snijmes van Robomow[®] moet tussen de acties door nagekeken worden. Gebruik alleen maar een scherp mes.



Vervang het mes minstens een keer per seizoen of na 200 werkuren, wat het eerst aan de orde is. Voor de beste prestaties bevelen we aan het mes te vervangen; slijpen van het mes raden we af omdat het onmogelijk is een goede balans te garanderen nadat het mes geslepen is.

Robomow[®] heeft een automatische geheugensteun om het mes te vervangen na elke 200 werkuren. De boodschap '*Vervang het mes – na 200 werkuren*' verschijnt en een druk op de '*GO*' toets zal de boodschap wissen en toelaten dat Robomow[®] weer aan het werk gaat.

We raden aan om bij het vervangen van het mes de teller te herstarten door de optie '**Mes** vervangen' te kiezen onder het menu '**Instellingen**' en de '**GO**' toets weer in te drukken om de herinnering te wissen.



5.6 Het verbinden van de perimeterdraad

Indien de perimeterdraad moet verbonden worden, gebruik dan de connectoren die meegeleverd zijn in de doos, als afgebeeld in figuur 5.2. Deze zijn waterdicht en geven een betrouwbare elektrische verbinding.



- 1. Strip 1cm van elk draadeind en draai de gestripte einden om elkaar met een tang.
- 2. Duw de ineen gedraaide einden in de connector.
- 3. Schroef de draadconnector op de ineen gedraaide einden; zorg dat hij strak zit.

BELANGRIJKE INFORMATIE!

Ineen gedraaide draden, of een schroefklem met isolatieband er rond is geen goede verbinding. Bodemvocht zal de draden doen oxideren en na een tijdje krijgt u een onderbreking in de stroomkring.

5.7 Winteropslag

Figuur 5.2

Robomow[®]

Verwijder de zekering van de accu en reinig Robomow[®] (zie sectie 5.2). Sla Robomow[®] binnenshuis op in een reine en droge ruimte, steunend op zijn wielen; zorg dat de bumper rondom vrij is. Plaats de accuzekering en verbind de winterlader met het stopcontact (figuur 5.3) gedurende de gehele periode wanneer Robomow[®] niet zal werken; kijk na of 'Laadt op' verschijnt en 'Klaar - blijf opladen' wanneer de accu volledig geladen is.



Figuur 5.3 Winter laden

Het laadsysteem en de accu zijn zodanig opgevat dat ze de hele tijd van niet-gebruik kunnen opgeslagen blijven zonder gevaar van overladen, oververhitting of schade aan de accu.

Laadstation / perimeterschakelaar

We bevelen aan het laadstation tijdens de winterperiode te verwijderen:

- Trek de stekker van de voeding uit het net;
- Open het laadstation / Het deksel van de perimeterschakelaar;
- Maak alle verbindingen los bij het laadstationbord;
- U kunt nu het deksel van het laadstation / de perimeterschakelaar verwijderen en deze op een droge plek opslaan;
- We bevelen aan de voeding op een droge plek op te slaan; als dat niet mogelijk is, bescherm dan de kabeluiteinden tegen vocht om corrosie te voorkomen terwijl ze van het laadstation losgekoppeld zijn.
- Verwijder de groene stekker van de perimeterdraden (maaivlakconnector) (steek hem op het laadstationbord voor volgend seizoen) en bescherm de uiteinden van de perimeterdraden tegen vocht om corrosie te voorkomen terwijl ze van het laadstation losgekoppeld zijn; U kan een Friendly Robotics draadconnector over beide draden draaien als bescherming gedurende de winter.
- Bescherm de overgebleven connector met de zwarte rubber bedekking.

Na de winteropslag

- Kijk na of alle verbindingen, laadpinnen en draadeinden rein zijn vóór de eerste actie; indien nodig kan u ze voorzichtig schoonwrijven met fijn schuurpapier van 200 grit fijnheid of hoger, of met staalwol van '00' of hoger.
- Stel het laadstation weer op en verbind alle draden met het bord;
- Ga na of Robomow[®] de juiste datum en tijd toont.

5.8 Vervangen van de accu's

WAARSCHUWING!

Volg onderstaande instructies. Vervang eerst één accu voordat u de tweede accu vervangt.

De accu's vervangen:

- Til de bumper omhoog en verwijder de accuzekering;
- Verwijder de stelknop van het maaidek, door deze naar boven te tillen (figuur 5.4)
- Draai handmatig de vijf schroeven los aan de achterkant van het chassisdeksel (figuur 5.5). Indien dit moeilijk gaat kunt u een brede vlakke schroevendraaier gebruiken;
- Til de achterkant van het deksel op (figuur 5.6) en maak alleen de twee kabels van de linker accu los (figuur 5.7);
- Plaats de nieuwe accu en sluit de rode en zwarte kabels aan, op dezelfde kleuren van de accu zoals in figuur 5.7
- Maak de kabels van de rechter accu los;
- Plaats de nieuwe accu en verbind de kabels met de accu volgens hun kleur;
- Plaats het deksel terug en schroef de vijf schroeven handmatig vast,
- controleer dat ze goed vast zitten;
- Plaats de accuzekering en bevestig dat Robomow opstart.









Hoofdstuk 6 - Specificaties

Afmetingen

64cm (25 inches) Lang x 52cm (20 inches) Breed x 30cm (12 inches) Hoog

Gewicht

17.6kg (38.8 lb)

Geluidsniveau

Gemeten geluidsvolume niveau: LwA = 77.2 dB Gegarandeerd geluidsvolume niveau: LwA = 80dB

Maaisysteem

Snijdt 1cm (0.4in) buiten de wielen Maaibreedte - 20cm (8 inches) Maaihoogte – 20-80mm (0.8-3.2 inches) Mesmotor toerental – 5800 omw/min

Vul de 4-cijferige code in die u gekozen heeft voor het Anti Diefstal Systeem. Zo heeft u altijd een mogelijkheid uw code terug te vinden als u deze vergeten bent.

R	obo	omo	w Se	erie N	Num	nmer
	~~~					

#### Fabricagejaar

Onderstaande sticker bevind zich aan de linkerkant van de maaier, onder de bumperdeksel.



De eerste 2 cijfers geven het fabricagejaar aan.

Bovenstaand label is van een Robomow die in 2008 werd geproduceerd.

# Hoofdstuk 7 - Toebehoren









#### Mes

Hou een reserve mes bij de hand. Een scherp mes is belangrijk voor de veiligheid en goede maairesultaten

#### Pakket draadpinnen (50)

Voor grotere gazons en bijkomende zones.

**Perimeterdraad** Voor grotere gazons en bijkomende zones.

Perimeterschakelaar Het gemak van een schakelaar voor elke zone zodat u een schakelaar niet telkens van zone naar zone moet verplaatsen (elektrische bediening).



**Batterijen voor RM perimeterschakelaar** Voor zones waar geen elektriciteit is in de buurt van de perimeterschakelaar.



#### Afstandsbediening

Zo kan u Robomow makkelijk van de ene zone naar de andere verplaatsen, en ook kleine stukjes manueel maaien.



Draadconnector Wordt gebruikt om draden te verbinden (indien nodig).



Maaivlakconnector Voor het verbinden van de perimeterdraad installatie met de perimeterschakelaar.

# **Robomow**[®]

# EG Conformiteitverklaring

F. Robotics Acquisitions Ltd.

Hatzabar St., Industrial Zone P.O.Box 1412 Pardesiya, 42815 Israel

### Producten die het voorwerp uitmaken van deze Verklaring

24 Volt Accu aangedreven Automatische Grasmaaier model RM200 (met perimeterschakelaar) 24 Volt Accu aangedreven Automatische Grasmaaier model RM400 (met laadstation)

- **F. Robotics Acquisitions** Ltd. verklaart in volle verantwoording dat de hierboven geïdentificeerde producten conform zijn met de eisen voor afscherming volgens de EMC richtlijn en met de basis elementen inzake doelstellingen voor veiligheid van de richtlijn voor aandrijvingen onder laagspanning, en ook dat volgende standaards toegepast zijn:
- **EMC** EN 61000-6-1: 2001 EN 61000-6-3: 2001 amd11: 2004 EN 61000-3-2: 2000 EN 61000-3-3:1995 *amd1:2001
- Elektrische veiligheid
   BS EN 60335-1:2002 *AMD1 15172, 2002 *AMD2 15626, 2005 *AMD4 15051, 2004 *AMD5 15536, 2005 *AMD6 16671, 2007
   BS EN 50338: 2006 AMD1 16778, 2006
   Machina Biabelijn
- Machine Richtlijn
   Essentiële Gezondheid en Veiligheid
   Risico inschatting EN 1050
- Geluid Richtlijn
   2000/14/EC & *98/37/EC
   Geluidsniveau
   Gemeten geluidsvolume niveau: LwA = 77.2 dB
   Gegarandeerd geluidsvolume niveau: LwA = 80dB
- EMF
  - BS EN 50366: 2003 amd1 16426, 2006

Competent Lichaam EMC	Competent Lichaam voor alle overige Richtlijnen
QualiTech	SGS UNITED KINGDOM LIMITED
30,Hasivim Street	Rossmore Business Park
P.O. Box 3083	ELLESMERE PORT
Petah Tikva 49130	CH65 3EN South Wirral Cheshire
Israel	United Kingdom

De technische documentatie wordt bijgehouden door Dhr. Dedy Gur, directeur QA.

Ik verklaar hierbij dat bovenstaande producten conform zijn met hierboven gespecificeerde vereisten.

Shai Abramson - Senior VP R&D

Shai Aldura

F. Robotics Acquisitions Ltd. 1 Dec. 2009

## EG CONFORMITEITSVERKLARING *) (Geluidsniveau)

F. Robotics Acquisition Ltd. Verklaart hierbij dat de hieronder beschreven apparatuur

0.1. Type: Automatische gazon maaimachine, aangedreven door een 24 volt accu

0.2. Fabrikant (Handelsnaam): ROBOMOW

0.2.1. Model/Type: RM200 (met perimeterschakelaar) RM400 (met basisstation)

0.3.Gefabriceerd door: Naam: F. Robotics Acquisitions Ltd. Adres: Hatzabar St., Industrial Zone P.O.Box 1412 Pardesiya, 42815 Israel

0.4. Functionaris die de technische documentatie bijhoudt:

Naam: Mr. Dedy Gur, Directeur QA . Adres: Hatzabar St., Industrial Zone P.O.Box 1412 Pardesiya, 42815 Israel

0.5 In kennis gestelde organisatie: SGS UNITED KINGDOM LIMITED Rossmore Business Park ELLESMERE PORT CH65 3EN South Wirral Cheshire United Kingdom SGS referentie: ELS111832/4/R/SW/07

0.6 Conformiteit beoordeling procedure (Test specificatie): Voor BS EN ISO 3744: 1995 en *ISO 11094: 1991. Met betrekking tot Geluidsemissie in het milieu door materieel voor gebruik buitenshuis richtlijn 2000/14/EC: Geamendeerd door richtlijn 2005/88/EC en de corrigenda tabel 1. artikel 12: Test code van appendix III deel B item 32.

#### 0.7 Datum:6 mei 2008 0.8 Plaats: SGS UNITED KINGDOM LIMITED

Komt overeen met de vereisten van Richtlijn 2000/14/EC en met de vereisten van Richtlijn 2005/88/EC en de corrigerende tabel 1, artikel 12: Test code van appendix III deel B item 32.

- Machinerie richtlijn
- Laagspanning richtlijn
- Richtlijn betreffende Elektromagnetische compatibiliteit

Handtekening volledige naam en functie ): Shai Abramson – Senior VP R&D



Korte omschrijving van de apparatuur Automatische gazon maaimachine, aangedreven door een 24 volt accu

- 1. Geluidsniveau
- 1.2. Gemeten geluidsvermogen niveau:.....LwA =77.2 dB
- 1.3. Gegarandeerd geluidsvermogen niveau:.....LwA =80 dB
- 2. Geluid gerelateerde parameter:
  - Maaibreedte: 19,5 cm

^{*)} Deze verklaring moet worden opgesteld met schrijfmachine of afgedrukt in dezelfde taal als de originele instructies. Een vertaling in de taal (talen) van het land van de gebruiker moet ook worden verschaft. Deze vertalingen zijn onderworpen aan dezelfde voorwaarden als de oorspronkelijke instructies.

"^{''} zoals: een functie die de ondertekenaar machtigt om namens de fabrikant te tekenen (als de fabrikant een natuurlijk persoon is, is dit de fabrikant of zijn juridische vertegenwoordiger, en in het geval van een rechtspersoon of organisatie zonder rechtspersoonlijkheid, is dit de persoon die hem door of onder de wet, reglementen of statuten vertegenwoordigt of machtigt).

^{****)} Voor apparatuur, aangedreven door een verbrandingsmotor moet dit de nominale snelheid zijn, waarop geluidsmetingen worden vastgelegd. Voor kettingzagen: Dit moet de nominale motorsnelheid onder voorwaarden van volledige belasting zijn, waarop de geluidsmeting wordt vastgelegd.

# **Tips om uw gazon te onderhouden** Robomow® - Gazononderhoud was nooit zo gemakkelijk

#### De beste tijd om te maaien

Maai uw gazon wanneer het gras droog is. Dit voorkomt dat de snippers samenkleven en hoopjes vormen op het gazon.

Maai bij warm weer liever laat op de dag.

#### Maaifrequentie

Maai dikwijls, zodat u korte, kleine snippers krijgt. Gedurende het actieve groeiseizoen moet de maaifrequentie verhoogd worden naar elke 3 tot 5 dagen, vóórdat het gras te lang wordt. Korte grassnippers composteren snel en zullen het grasveld niet bedekken. Als het gras te lang wordt, verhoog dan de snijlengte, maai, en verlaag dan stapsgewijs de snijlengte na verscheidene maaibeurten.

#### Maaihoogte

Volg de regel van één derde: snij nooit méér dan 1/3 van het gras af. Indien u maait zoals het hoort krijgt u korte snippers die niet op het gazon zullen liggen. Het kan zijn dat u regelmatiger zal moeten maaien, of tweemaal maaien wanneer het gras snel groeit, zoals in de lente.



#### Water

Mulchen vermindert de hoeveelheid water die nodig is voor het gazon

omdat de snippers voor 80 tot 85% uit water bestaan. Mulchen vertraagt verlies door verdamping aan het oppervlak en bewaart dus het water. Meestal hebben gazons bij mulchen minder water nodig.

#### Beregenen

Beregen uw gazon tussen 4 en 8 uur 's morgens, zodat het water de tijd heeft om in de grond te dringen vóórdat de zon het laat verdampen.

Uw gazon heeft per week 3 tot 4 cm water nodig. Door diep te beregenen kan uw gazon een diep wortelsysteem ontwikkelen, waardoor het beter bestand is tegen ziekte en droogte.

#### Beregen niet te veel

Te veel water is niet alleen een verspilling maar het kan de groei van het gras versnellen, waardoor u nog meer moet maaien. Laat de grond gedeeltelijk uitdrogen tussen de beregenbeurten. Beregen wanneer de grond 5 cm diep uitgedroogd is. Neem een schroevendraaier om uw grond te testen en de diepte van het vocht te meten.

#### Bemesting

Mulchen vermindert de hoeveelheid bemesting die nodig is omdat de snippers ongeveer ¼ van de meststoffen leveren die uw gazon jaarlijks nodig heeft.

#### Mes

Houd uw maaimes scherp. Een scherp mes zorgt voor een zuivere, veilige en efficiënte snede. Een bot maaimes zal de punten van het gras scheuren en versnipperen, waardoor ziektes en organismen de plant kunnen binnendringen en verzwakken. We raden aan het maaimes elk jaar te vervangen.

#### Vilt

Grassnippers en vilt zijn twee verschillende begrippen die met elkaar <u>niets</u> te maken hebben. Zoals we voorheen gemeld hebben bevatten grassnippers ongeveer 80 - 85% water en een klein beetje lignine, en decomposteren snel.

Als we erover nadenken, golfterreinen, sportvelden en parken werden gedurende jaren en jaren gemaaid en het gras werd daar altijd gemulcht en nooit opgevangen.

# Een kleine hoeveelheid vilt (ongeveer 1 cm) is zelfs goed voor het gazon. Grassnippers beschermen het wortelsysteem van uw gazon tegen hitte en verlies van water.

# Robomow®

#### Friendly Robotics RM Serie Beperkte Garantie

Friendly Robotics garandeert aan de originele koper dat het "product" uit de RM series vrij van gebreken in materialen en uitvoering is wanneer gebruikt onder normale residentiële* doeleinden voor een periode van 24 maanden, 12 maanden voor de accu's, beginnende vanaf de datum van aankoop. De productaccessoires, inclusief reserve accu's, zijn gewaarborgd voor een periode van negentig dagen vanaf de datum van aankoop. Deze garantie omvat de kosten van onderdelen en arbeid om gedekte gebreken te herstellen wanneer uitgevoerd door een herstel- en garantiefaciliteit die erkend is door Friendly Robotics. Voor garantieherstellingen is een geldig bewijs van aankoop vereist.

# De beperkte garantie omvat geen dekking voor alle voorkomende transportkosten. De eigenaar draagt de verantwoordelijkheid voor de transportkosten naar een service en garantiefaciliteit die erkend is door Friendly Robotics.

*Normale residentiële doeleinden is gedefinieerd als gebruik van het product op hetzelfde perceel als uw primaire woning. Gebruik op meer dan één locatie wordt beschouwd als commercieel gebruik, en deze garantie is dan niet geldig.

#### Items en omstandigheden die niet gedekt zijn

#### Deze uitdrukkelijke garantie biedt geen dekking voor het volgende:

- Kosten voor serviceonderdelen of procedures voor regelmatig onderhoud, zoals maaimessen of het scherpen van messen
- Elk product of onderdeel dat gewijzigd, misbruikt, verkeerd gebruikt werd of vervanging of herstel vereist omwille van ongevallen of gebrek aan juist onderhoud.
- Normale slijtage, inclusief het verbleken van verf of plastic onderdelen.
- Kosten voor installatie of herinstallatie, verwijdering van installatie of alle kosten of schade verbonden aan een onjuiste installatie of onjuist gebruik van het product.
- Elk product dat geopend, hersteld, gewijzigd of veranderd werd door iemand anders dan een hersteldienst erkend door Friendly Robotics.
- Reparaties die nodig zijn omwille van onjuiste accuzorg en/of onjuist oplaadproces zoals opladen in natte omstandigheden, onregelmatige stroomtoevoer, of er niet in slagen Robomow® of de accu juist voor te bereiden voor een periode van niet-gebruik.
- Reparaties die nodig zijn omwille van waterschade, andere dan incidentele blootstelling aan regen, herstellingen omwille van bliksem of andere gevallen van overmacht.

#### Instructies om de garantieservice te verkrijgen

Als u meent dat uw product van Friendly Robotics een gebrek aan het materiaal of de uitvoering vertoont, neem dan contact op met uw dealer die u het product verkocht heeft.

#### Verantwoordelijkheden voor de eigenaar

U moet uw Friendly Robotics product onderhouden en ervoor zorgen door de onderhoud- en verzorgingsprocedures te volgen die in de gebruiksaanwijzing beschreven zijn. Routine onderhoud, of het nu uitgevoerd werd door een service provider of door u, is op uw kosten.

#### Algemene voorwaarden

Een reparatie door een servicedienst die erkend is door Friendly Robotics is uw enige remedie onder deze garantie. Er is geen andere uitdrukkelijke of stilzwijgende garantie. Alle stilzwijgende garanties van verkoopbaarheid en geschiktheid voor gebruik zijn beperkt tot de duur van deze uitdrukkelijke garantie. Friendly Robotics is niet verantwoordelijk voor onrechtstreekse, bijkomstige of gevolgschade in verband met het gebruik van het product van Friendly Robotics gedekt door deze garantie, inclusief alle kosten of uitgaven om een plaatsvervangend product of service te leveren tijdens redelijke periodes van defect of niet gebruik in afwachting van herstellingen onder deze garantie. Sommige landen staan geen uitsluitingen van bijkomstige of gevolgschade toe, of beperkingen op hoe lang een stilzwijgende garantie duurt, bijgevolg zijn de bovenvermelde uitsluiting en beperkingen mogelijk niet van toepassing op u. Deze garantie verleent u specifieke legale rechten, en u hebt mogelijk ook andere rechten die variëren van land tot land.

Volg steeds de veiligheidsinstructies opgegeven in deze gebruiksaanwijzing.

# Robomow®

Om Online te registreren, ga naar

www.robomow.nl/register/ www.robomow.be/register/

www.robomow.eu